


## Fantasibord.

### Udskiftning af glas/lys

- 1) Afmonter confirmatskruer i siderne og bunden af bordet mod det største glas så mellemstykket mellem top og bundplade i bordet løsnes. Fjern mellemstykket så du kan se op under nederste bordplade (som på forsiden mod det to glas)
- 2) Så løsnes 4 skruer i begge sider i nederste bordplade.. Se ca.markering   
Der skal bruges en meget lille skruetrækker.
- 3) Toppladen løftes og glasset/lyset skiftes. Monter alle skruer igen.

1) Afmonter  
confirmatskruer i  
begge sider af  
bordet

1) Afmonter  
confirmatskruer i  
kant under bord

