

Skift af glas i Nanobord

1. Afmonter skufferne. Udløser sidder på siderne af skufferne.
2. Skru 8 skruer ud med en kort skruetrækker (på bordpladens underside)
3. Løft toppladen af og glassene er tilgængelige.
4. Skift glas og læg topplade på igen.

